



Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Pays-Bas



think safe

MANUEL D'UTILISATION

Serrure mécanique



Manuel d'utilisation serrure mécanique

Général

Ne jamais forcer le bouton. Tourner lentement; si vous êtes allé trop loin en tournant, recommencez l'opération.

Ouverture de la serrure

Attention! La combinaison d'origine est 10-20-30.

1. Tourner le bouton vers la gauche jusqu'à ce que le chiffre '10' arrive 4 fois exactement au repère d'ouverture.
2. Tourner le bouton vers la droite jusqu'à ce que le chiffre '20' arrive 3 fois exactement au repère d'ouverture.
3. Tourner le bouton vers la gauche jusqu'à ce que le chiffre '30' arrive 2 fois exactement au repère d'ouverture.
4. Tourner alors le bouton vers la droite jusqu'à la butée. La serrure est ouverte. A l'ouverture, le bouton est placé entre 90 et 0.

Fermeture de la serrure

Tourner le bouton au moins 4 fois vers la gauche.

Modification du code de la serrure

Ouvrir la porte. La porte étant ouverte, déplacer le pêne puis refermer la serrure. Configurer le code actuel sur le repère de modification.

1. 4 x à gauche jusqu'au "10" arrive exactement au repère de modification
2. 3 x à droite jusqu'au "20" arrive exactement au repère de modification et
3. 2 x à gauche jusqu'au "30" arrive exactement repère de modification.

Si vous êtes allé trop loin, recommencez l'opération de modification du code.

Introduire la clé de modification dans le trou disposé sur le côté intérieur de la porte et tourner à droite jusqu'à la butée. Si la clé n'entre pas ou ne tourne pas, la retirer et recommencer la procédure de positionnement du chiffre.

Configuration d'un nouveau code à trois chiffres (Ex. 47-8-82)

- 4 x Tourner le bouton VERS LA GAUCHE jusqu'à ce que le 1ème chiffre arrive "47" arrive 4 fois exactement au repère de modification de code.
- 3 x Tourner le bouton VERS LA DROITE jusqu'à ce que le 2ème chiffre "8" arrive 3 fois exactement au repère de modification de code.
- 2 x Tourner le bouton VERS LA GAUCHE jusqu'à ce que le 3ème chiffre "82" arrive 2 fois exactement au repère de modification de code.

Si vous êtes allé trop loin en tournant, recommencez l'opération de modification de code. Tourner la clé de modification VERS LA GAUCHE. La configuration du NOUVEAU CODE est terminée.

Avant de refermer la porte, faire plusieurs essais d'ouverture et de fermeture de la serrure.

Il doit y avoir au moins un intervalle de 4 chiffres entre les éléments du code. Le dernier chiffre doit être supérieur à 20.

Attention!

Pour des raisons de sécurité, ne jamais utiliser des données personnelles (date de naissance, numéro de téléphone) pour le code.

Questions et problèmes technique

Si vous avez des questions à propos de votre coffres-forts, la serrure électronique ou vous avez un problème avec celle-ci, prenez contact avec votre dealer.

